かんたんマニュアル



 $A5518SA < \texttt{th} \times \texttt{pt} \cup \texttt{tf} \text{ in} > \texttt{by SANYO}$

目次/準備

通話

文字入力

アドレス帳/ペア機能

メール

EZweb

EZナビ

EZ·FM

スマートモード

困ったときは?/ 遠隔オートロック

English (英語)/ 中文 (中国語)

その他機能/索引

ごあいさつ

このたびはA5518SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前にA5518SA『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

A5518SA『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

A5518SAのマニュアル

A5518SAには、この『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



この『かんたんマニュアル』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属の『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは、以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ●『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』のダウンロード
 (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
- ◆キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

〈アクセス方法〉EZトップメニュー → 料金・申込・インフォ → auオンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English / Chinese Instruction Manual

簡易英語版/中国語版は本書の83~88ページでご覧いただけます。

English / Chinese Simple Manual can be read on page 83 to 88 in this Manual.

安全上のご注意

A5518SAをご使用になる前に、付属のA5518SA『取扱説明書』に書かれた【安全上のご注意】をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな?」と思ったら、まずは下記の三洋電機株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- パソコンからは→ http://www.sanyo-keitai.com (SANYOケータイアリーナ)
- ◆本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●本文中は、「A5518SA<カメラなしモデル>」を「A5518SA」と記載しています。

マナーも一緒に携帯しましょう

電源を入れているだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります。

- ●自動車運転中の使用は危険なため法律で 禁止されています。
- ●航空機内での使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



使用する場所や声の大きさに気をつけましょう。

- ●映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音が周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ●街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ●新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、 迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ●通話中の声は大きすぎないようにしましょ う。



携帯電話の電波が、医用電子機器に影響を与える恐れがあります。

- ●満員電車の中など混雑した場所では、付近に 心臓ペースメーカーを装着している方がい る可能性があります。携帯電話の電源を切っ ておきましょう。
- ●病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち 込み禁止と定めている場所では、その指示に 従いましょう。



この携帯電話でできること

メール

他の携帯電話やパソコンに、メールが送れます。



46ページ参照

EZナビ

「EZナビウォーク」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」機能搭載で位置情報を確認できます。



66ページ参照

EZweb

着うた®や壁紙のダウンロードができます。



58ページ参照

EZ · FM

A5518SAをFMラジオとしてお使いいただけます。



マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

周りの迷惑にならないよう、マナーモードを使って着信音などを鳴らさなくできます。

待受画面で(深)を1秒以上押す。



29ページ参照

簡易留守メモ

電話に出られないとき、応答メッセージを流して相手の伝言を録音します。 待受画面で(メモ)を1秒以上押す。



30ページ参照

電源・電波・電池の確認を!

通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには電源を入れておきます。

€1秒以上押してください。



13ページ参照

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。 「 ****!**」が電波の状態を表示します。

13ページ参照

「電池」残量に注意しましょう



携帯電話は電池がなくなると、使用できません。電池残量が少なくなったら早めに充電してください。

「Ш」が電池の残量を表示します。

13ページ参照

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

自動車運転中の使用は罰則の対象となります

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視する行為は罰則の対象となります。 (2004年11月1日 改正道路交通法施行)



手に持って通話をする



メールを見たり、画面を注視する

運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

ドライブモードに設定すると「ただいま運転中のため電話に出ることができません。…」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。



待受画面で ②ジ を押し ② で「ドライブモード」を選び ② [選択]を押す

戻る 選択 確認





「ドライブモード」 を選び

を選び (選択)



迷惑メールとワン切りに注意

迷惑メールが届いたら…

●メールフィルター

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、 迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

53ページ参照

●Eメールアドレスの変更

Eメールアドレスを変更して、迷惑メールの受信を防ぎます。

20ページ参照



知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。心当たりのない番号からの着信には十分ご注意ください。

●ワン切りアイコン

3秒以内に切れた電話の着信履歴にはアイコン(**♪**) が表示され、「ワン切り」として区別することができます。





災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは…

大規模災害が発生した際にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報 の登録

- ●大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- ●安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、 災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすること ができます。

安否情報 の確認


- ●EZwebやインターネット*から確認したい相手の電話番号を 入力し安否情報を確認することができます。
- ※他社携帯(ツーカー除く)・PHSおよびパソコンなどから確認 するには以下のURLをご利用ください。

http://dengon.ezweb.ne.jp/

アクセス方法

/函 → トップメニュー → 災害用伝言板

http://dengon.ezweb.ne.jp/



- ※登録内容の保存期間は最大72時間です。
- ※登録可能件数は1番号につき最大10件です。
- ※EZトップメニュー \rightarrow 料金・申込・インフォ \rightarrow 災害用伝言板(デモ版)にて 常時デモを行っております。
- ※「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。

目次	マアーも一緒に携帯しましょう
準備	箱の中身を確認する10各部の名称11充電のしかた12電源を入れる/電源を切る13基本的な操作14表示の見かた16メニューについて17Eメール・EZweb初期設定18自分の電話番号/Eメールアドレスを確認する19Eメールアドレスを変更する20
通話	電話をかける22電話を受ける23電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)24相手の声の大きさを変える25着信音の大きさを変える26着信音を変える28マナーモードにする29簡易留守メモを使う30
文字入力	文字の入力について
アドレス帳 <i>/</i> ペア機能	アドレス帳に登録する 38 アドレス帳から電話をかける 41 アドレス帳を編集する 42 発信履歴/着信履歴から登録する 43 ペア相手を登録する 44 ペア相手に電話をかける 45
メール	Eメールについて46Eメールを作成して送信する47受信したEメールを読む50受信したEメールに返信する52迷惑メールが来ないようにする53Cメールについて54Cメールを作成して送信する55受信したCメールを読む57

EZweb	EZwebについて 58 情報サイトに接続する 59 着うた®をダウンロードして着信音に設定する 61 よく見る情報サイトを登録する 63 利用料金を確認する 65
EZナビ	EZナビでできること66 安心ナビでできること68
EZ•FM	EZ·FMの使い方70
スマートモード	スマートモードについて ······72 スマートモードで使う ····76
困ったときは?/ 遠隔オートロック	困ったときは?80 紛失してしまったときのために(遠隔オートロック)81
English/中文	English Simple Manual 83 中文简易说明书 86
その他機能/ 索引	その他機能

準備

箱の中身を確認する

●A5518SA本体



●電池パック(本体に取り付け済み)



●卓上ホルダ



●三洋平型ステレオイヤホン04



●かんたんマニュアル(本書)



●取扱説明書




- 保証書
- ●取扱上の注意

お知らせ

●共通ACアダプタ01・miniSD™メモリカードは同梱されていません。別途お買い求めください。

各部の名称




充電のしかた

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。ご使用になる前に電池パックを充電してください。

電池パックを充電するには、以下の方法があります。


●卓上ホルダで充電する場合

卓上ホルダに共通ACアダプタ01(別売)のコネクタを接続し、プラグをコンセントに差し込み、A5518SA本体を卓上ホルダにセットします。電源が入っていると、充電開始時と充電完了時には確認音が鳴ります。



●共通ACアダプタ01(別売)で充電する場合

A5518SA本体の外部接続端子に共通ACアダプタ01(別売)のコネクタを接続し、プラグをコンセントに差し込みます。電源が入っていると、充電開始時と充電完了時には確認音が鳴ります。



電源を入れる/電源を切る

●電源を入れる

を1秒以上押す 待受画面が表示されます。

●電源を切る

を1秒以上押す



待受画面



電波状態と電池残量の確認




基本的な操作

■キーの役割



■ディスプレイ下部の表示と実行

ディスプレイ下部には、対応するキーに割り当てられている操作が表示されます。



|項目の選択/戻る

項目を選択するときは、 でカーソルを移動し ●を押します。

番号つきの項目は、その番号のダイヤルキーを押すことでも選択することができます。また、1つ前の画面に戻るには(翌)を押します。ディスプレイ下部に**戻る**の表示がある場合は対応するキーを押すことでも戻ることができます。

を押すと待受画面に戻ります。

〈操作例〉

待受画面



表示の見かた

メインディスプレイの表示について

メインディスプレイに、A5518SAの状態を表すアイコンが表示されます。 また、不在着信やメールなどを受信したときは、アイコンと件数が表示されます。





1	T.	電波状態		
2	(III)	電池残量		
	(充電中		
	8	通話中		
3	2	EZweb中		
	A	EZアプリ起動中		
4	≦ EZ·FM起動中			
(ME	未読のEメールあり		
5	C	未読のCメールあり		
6	<u> </u>	未確認の不在着信あり		
	4 ♦ ▶	スクロールできる方向を表示		
7	₹	データの確認・再生中に 音量を調節できるとき		
8	日時表示			
9	⊠₩SV	マナーモード設定中		
	<u></u>	簡易留守メモ設定中		

10	時刻表示	
11)	6	不在着信あり
12	5	新着Eメールあり*
13	J C	新着Cメールあり*
14)		簡易留守メモあり
15)	c#	メインメニューを表示

※ペア登録している相手からのメールには™が表示されます。

メニューについて

メインメニューについて

待受画面で


○
を押すと、メインメニュー画面が表示されます。

○ で項目を選んで ○ を押すことで、A5518SAの各機能を呼び出すことができます。



サブメニューについて

各操作中、ディスプレイ下部に「サブメニュー」と表示されると、対応するキーを押すことで、その操作に関連した機能や情報などを呼び出すことができます。



Eメール・EZweb初期設定

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。お好みのEメールアドレスに変えるには「Eメールアドレスを変更する」(P.20)をご参照ください。

1 待受画面で 🗟 を押す



EZwebを利用するため の初期設定を行います 「OK」を押してしばら くお待ちください

OK

2 ⊚[OK]を押す

Eメールアドレスは初期設定を行うと 自動的に決まります。



ようこそEZwebへ お客様のEX-ルアドレスは、 、 Δ□Δ□Δ□Δ□Δ□Δ□Δ@ezweb . ne. jp です。 -ヒント-X-ルアドレスの変更は [0K] 押下後に **OK** //ララサメニュ-

3 ◎[OK]を押す

初期設定が完了し、Eメールメニューが表示されます。





お知らせ

●待受画面で 🙆 / 🥎 を押して初期設定をすることもできます。

自分の電話番号/Eメールアドレスを確認する

→ 待受画面で 💿 を押す

自分の電話番号、Eメールアドレスが表示されます。





お知らせ

●待受画面で (②) を押してから (□) を押しても、表示することができます。

Eメールアドレスを変更する

ーEメールアドレス ドメイン ☆△△@ ezweb.ne.jp

1 待受画面で 🗟 を押す





2 で「Eメール設定」を選び○ [選択]を押す





3 () で「その他の設定」を選び () [選択]を押す





4 (*) で「Eメールアドレスの変更」を選び ⑥ [OK]を押す



お客様の暗証番号を 入力してください。 下記の対象サービスで同 日内に連続3回間違え ると、翌日までご利 用できなくなります のでご注意ください。


- 5 暗証番号を入力し ◎ [確定]を押し
 - ○で 送信 を選び [OK]を押す
 - ●暗証番号は、ご購入時にお客様が申込書 に記入された任意の4桁の数字です。
 - ●暗証番号を同日内に連続3回間違える と、翌日まで設定操作はできません。



6 ○で「承諾する」を選び ○ [OK]を 押す



- 7 (©)でEメールアドレス入力欄を選び Eメールアドレスを入力し
 - ◎「確定〕を押す
 - ●Eメールアドレスに使用できる文字、およびEメールアドレス の入力方法については、「英字を入力する」(P.35)をご参照く ださい。



- **8** ◎で 送信 を選び ◎ [OK]を押す
 - ●入力したEメールアドレスが、すでに使用されている場合は、別のEメールアドレスを入力してください。





诵

話

電話をかける

1 待受画面で 🔘 ~ 🗐 を押し 電話番号を入力する

●一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。



0900001 XXXX 登録 発信 サアバニュー

通話を終了するときは☞●を押します。





●発信方法を指定する場合

電話番号入力後、◎ [発信]を押し ○で発信方法を選び ◎ [選択]を 押す



●表示の内容は以下のとおりです。

発信 :発信者番号通知設定に従います。

184+発信 :電話番号を通知しません。186+発信 :電話番号を通知します。

電話を受ける

1

た。を押し通話をする

通話を終了するときはこを押します。



redeiving 相沢くん 0900001 XXXX 転/拒 サルント

通話

電話がかかってきたときの表示の内容は以下のとおりです。

電話番号	相手が電話番号を通知にしています。 アドレス帳に登録している場合は、名前や画像 も表示されます。
非通知設定	相手が電話番号を非通知にしています。
公衆電話	相手が公衆電話からかけています。
通知不可能	相手が電話番号を通知できない電話からかけています。



●かかってきた電話に出られなかったとき(不在着信)



○○(着信)と件数を表示してお知らせします。

1

() で № (着信) を選び () を押す

着信履歴一覧画面が表示されます。





1 4

待受画面で●○を押す

着信履歴一覧画面が表示されます。





2

通話

(○)でかけ直したい履歴を選び 📿 を押す

選択した履歴の電話番号へダイヤルされます。



お知らせ

- ●待受画面で を押すと発信履歴から電話をかけ直すことができます。
- ●履歴にはそれぞれ最新の20件まで電話番号が記録されています。

相手の声の大きさを変える

1

通話中に(*)を押す

- ():音量が上がる
- (○):音量が下がる

5段階(レベル1~5)で調節できます。





通話

お知らせ

●通話中に 『「デ**カ受話音**] を押すと、レベル5より大きい音量に 設定できます。通話を終了すると設定は解除されます。



着信音の大きさを変える

1 待受画面で ◎ を押す





2 ◎ で「機能」を選び ◎ [選択]を 押す





3 ②で「音/バイブ」を選び ◎ [選択] を押す





4 ②で「通常着信」を選び ③ [選択] を押す

通常着信設定画面に現在の設定が表示されます。





通

話

5

○)で「音量」を選び○)[選択]を押す

- (○):音量が上がる
- (○):音量が下がる

5段階(レベル1~5)で調節できます。





通

話


- [確認]を押して音量レベルを確認することができます。
- ●S(OFF)に設定すると着信音は鳴りません。
- でステップダウン / ステップアップに設定することができます。

ステップダウン: 音量がだんだん小さくなります。 ステップアップ : 音量がだんだん大きくなります。

6

○で音量を調節し ○ [選択]を押す





7

『『[確定]を押す

音量が変更されます。





着信音を変える

〈操作例〉着信音を「オリジナル」から設定する

1 P.26の手順4の操作の後、②で 「刈ディ」を選び③ [選択]を押す





着信音の一覧が表示されます。

● 【『**確認**】を押すと選択している着信音を確認することができます。





3 で着信音を選び ① [選択]を 押す





4 **[確定]を押す** 着信音が変更されます。





お知らせ

●お買い上げ時の着信音は、「ドロップ」に設定されています。

通話

マナーモードにする

マナーモードに設定すると、電話がかかってきたときはバイブレーターでお知らせします。また、電話に出られなかったときは相手の伝言を簡易留守メモで録音します。

1 待受画面で 💯 を1秒以上押す





通

話



●マナーモードを解除する

1 マナーモード設定中に ②② を1秒以上押す 待受画面から ➡♥ S V が消えます。



簡易留守メモを使う

簡易留守メモを設定すると、電話がかかってきたときに応答メッセージを流し、 相手の伝言を録音します。

簡易留守メモを設定する

1 待受画面で ✓ଽ を1秒以上押す



簡易留守メモが設定され、待受画面に 🔼 が表示されます。



●簡易留守メモを解除する

1 **簡易留守メモ設定中に** (メモ) を1秒以上押す 待受画面から ☑ が消えます。



簡易留守メモに伝言が録音されると、待受画面に表示してお知らせします。



□(留守メモ)と件数を 表示してお知らせします。

通話

1

҈で ☑ (留守メモ)を選び◎ を

押す

録音再生画面が表示されます。

● [消去]を押すと伝言を消去する ことができます。





2

- (ඁ)で再生したい伝言を選び
- ◎ [再生]を押す

伝言が再生されます。





お知らせ

- ●録音できる件数は最大3件で、録音できる時間は1件につき20秒までです。
- ●録音件数(音声メモを含む)がいっぱいのときは、簡易留守メモを設定することができません。
- ●待受画面で(メモ)を押して、「録音再生」を選択することでも、録音再生画面を表示することができます。
- ●電源を切っているときや電波の届かない場所にいるときは、「お留守番サービス」を利用することで相手からのメッセージを録音することができます。「お留守番サービス」の利用方法については、付属の「取扱説明書」【お留守番サービス】をご参照ください。

文字入力

文字の入力について

アドレス帳の登録やメールを作成するときなどは、文字の入力が必要です。漢字、 ひらがな、カタカナ、英字、数字、絵文字、顔文字、記号、定型文が入力できます。

■文字の入力モードを切り替える

文字入力画面で 四 を押す入力モード一覧が表示されます。





2 **○**または [□ [切替]で入力モードを選び ○ [選択]を押す

文字入力画面下に現在の入力モードが 表示されます。





かな	かな/漢字モード	カナ	全角カタカナモード	ከታ	半角カタカナモード
ΑВ	全角英字大文字モード	a b	全角英字小文字モード	12	全角数字モード
AB	半角英字大文字モード	a b	半角英字小文字モード	12	半角数字モード
<u> </u>	絵文字モード	(^_^)	顔文字モード	記号	記号モード
UN M	元に戻す	_		‡ †5	キャラ文字モード

お知らせ

●各機能の文字入力画面により、使用できる入力モードは制限されます。

各キーの文字割り当て

1つのキーに複数の文字が割り当てられています。キーをくり返し押して、目的 の文字を表示します。

> 例 (かな/漢字モードで)

$$\stackrel{?}{}_{\text{cut}} \stackrel{?}{}_{\text{cut}} \stackrel{?}{}_{\text{cu$$

文字割り当て表

入力モードキー	かな/漢字 (全角)	カタカナ (全角/半角)	英字 (全角/半角)	数字(全角/半角)
1 .⊕	あいうえおぁぃぅぇぉ1	アイウエオァィゥェォ1	. @/:~1	1
2 tr ABC	かきくけこ2	カキクケコ2	abcABC2	2
a DEF	さしすせそ3	サシスセソ3	defDEF3	3
4 _{c GHI}	たちつてとっ4	タチツテトッ4	ghiGHI4	4
5 SKL	なにぬねの5	ナニヌネノ5	jkIJKL5	5
ia MNO	はひふへほ6	ハヒフへホ6	mnoMNO6	6
* PGRS	まみむめも7	マミムメモ7	pqrsPQRS7	7
R to TUV	やゆよゃゅょ8	ヤユヨヤュョ8	tuvTUV8	8
S WXYZ	らりるれる9	ラリルレロ9	wxyzWXYZ9	9
<u>βξψνο</u>	わをんゎ、。一・∼!?_0	ワヲンヮ、。ー・~!?_0	0,~!?_	0
*	* (濁音) 。 (半濁音) —————			
	大文字と小文字の切り替え			
	絵文字/顔文字/記号一覧への切り替え			
[#]	↓(改行)の入力			
#	文字入力中(確定前)は文字候補を逆順に表示(バック機能)			

 $^{% \}lceil \sim \rceil$ は全角入力時のみ入力できます。半角入力時は $\lceil \sim \rceil$ になります。

例)
$$0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0$$
 A \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow A

^{※「}ヮ」(小文字)は全角入力時のみ入力できます。

^{※ 」}はスペースを表します。

[※] 濁音/半濁音の入力や大文字/小文字の切り替えは、文字を入力した後に 🔌 を押して行い ます。(文字確定後に押したときは、絵文字/顔文字/記号一覧が表示されます)

文字の入力方法

かな・漢字を入力する

<操作例> アドレス帳の名前入力画面で「岡垣」と入力する

文字入力画面で

。1』を5回押す …「お」

戸鳥 を1回押す …「か」

○ (カーソル移動)

。。 を1回押す …「か」

(濁点) ……「が」

🧝 を2回押す …「き」





- ●続けて同じキーの文字を入力するときは、カーソルを右に移動します。
- ●文字を入力すると、その文字から推測される語句(推測候補)が表示されます。 (○)で推測候補を選択して入力することもできます。

2 (変換)を押す

「おかがき」が漢字に変換されます。 続けて ②を押すと変換候補一覧が 表示されます。





3 (○で「岡垣」を選び (○) [選択]を 押す

「岡垣」が入力されます。





英字を入力する

<操作例> アドレス帳のEメールアドレス入力画面で「tottori」と入力する

文字入力画面で

⑤ を3回押す······「o」

□□押す ……「t」

○ (カーソル移動)

。█。。 **を1回押す ……「t**」

[⑤] を3回押す······「O」

プ を3回押す……「_{r l}

[4] を3回押す……「i |





- ●続けて同じキーの文字を入力するときは、カーソルを右に移動します。
- ●Eメールアドレスを入力する場合、「@ezweb.ne.jp」を定型文から呼び出して入力することもできます。定型文の入力方法については、「定型文を入力する」(P.36)をご参照ください。

Eメールアドレスに使用できる文字

+-	入力できる文字								
51.⊗		@	-	_	/	:	~	1	
th' ABC	a	b	С	А	В	С	2		
3 è DEF	d	е	f	D	Е	F	3		
A t GHI	g	h	i	G	Н	1	4		
.5	j	k		J	K	L	5		
E MINO	m	n	0	M	N	0	6		
7 # PGRS	р	q	r	\$	Р	Q	R	S	7
th TUV	t	u	٧	T	U	٧	8		
S WXYZ	W	Χ	у	Z	W	Χ	Υ	Z	9
D. €/v.ve-	0	,		-	~	!	?		

※ 部の文字はEメールアドレスを変更する場合、 自分のEメールアドレスには使用できません。

定型文を入力する

<操作例> Eメールの宛先入力画面で「@ezweb.ne.jp」を入力する

1 文字入力画面で 🖑 [サブメニュー]を押す





2 (で「定型文」を選び (選択)を 押す

定型文のグループが表示されます。





3 ○で「インターネット」を選び ○[選択]を 押す

定型文一覧が表示されます。





4 ○で「@ezweb.ne.jp」を選び

(・) [選択]を押す

「@ezweb.ne.jp」が入力されます。





絵文字/顔文字/記号を入力する

<操作例> 絵文字を入力する

文字入力画面で 🖤を押す

入力モード一覧が表示されます。

₩ …絵文字

(^_^)…顔文字

記号…記号









- 図・ ②を押すと、カテゴリが切り替わります。
- 【※】を押して、絵文字/顔文字/記号一覧を切り替えることができます。
- \bullet " [連続]を押すと、続けて入力することができます。

3 (○) で絵文字を選び (○) [選択]を 押す

絵文字が入力されます。





お知らせ

- ●文字を1文字削除する場合は、削除する文字にカーソルを移動して ② を押します。一度に 複数の文字を削除する場合は、② を1秒以上押すとカーソルから右側の文字がすべて削除 されます。カーソルから右側に文字がない場合は、すべての文字が削除されます。
- ●文字の入力方法について詳しくは、付属の「取扱説明書」【文字を入力する】をご参照ください。

アドレス帳

アドレス帳に登録する

よくかける相手の電話番号や名前、Eメールアドレスなどを登録できます。

<操作例>アドレス帳に名前・電話番号・Eメールアドレスを登録する





2 ② で 名(名前)を選び ③[選択]を 押す





3 名前を入力し ⑥ [確定]を押す

- ●文字の入力方法については、「文字入力」(P.32)をご参照ください。
- ●名前を入力するとヨミが自動入力されます。





4 (電話番号1)を選び

◎ [選択]を押す





5 電話番号を入力し◎ [確定]を 押す

●一般電話の電話番号を登録する場合 は、市外局番から入力してください。





6 ②で電話番号の種別を選び

◎ [選択]を押す

選択した種別のアイコンが表示されます。

●Eメールアドレスを入力しない場合 は、手順10へ進んでください。





7 (○)で **▽**(Eメールアドレス 1)を選び

◎ [選択]を押す





8 Eメールアドレスを入力し
② [確定] を押す






9 ©でEメールアドレスの種別を選び

◎ [選択]を押す

選択した種別のアイコンが表示されます。





10

(で) [確定]を押す

メモリNo.が入力されたポップアップ 画面が表示されます。





11

◎[確定]を押す

アドレス帳に登録されます。





お知らせ

- ●アドレス帳には1000件まで登録できます。
- ●アドレス帳には他にもグループや画像、住所などを登録することができます。登録については、付属の『取扱説明書』【アドレス帳に登録する】をご参照ください。
- ■電話番号、Eメールアドレスは1件につき3つまで登録できます。
- ●メモリNo.は登録されていない000~999で一番小さなNo.が自動入力されます。ダイヤルキーで入力して任意のNo.に登録することもできます。

アドレス帳から電話をかける

1 待受画面で □を押す

アドレス帳一覧画面が表示されます。





2 で電話をかける相手を選び

冷を押す

●番号を複数登録している場合は、○ で番号1~3を選択します。





3 🦙を押す





アドレス帳を編集する

1 待受画面で ®を押し で編集 したいデータを選び ®[選択]を 押す

アドレス帳詳細画面が表示されます。





2 (サブメニュー]を押し(○)で「編集」を 選び(○)[選択]を押す アドレス帳登録画面が表示されます。





3 内容を編集し [確定]を押す

はい :上書き登録します。

いいえ:別のメモリNo.に新規登録

します。





4 ②で「はい」を選び ③ [選択]を 押す

アドレス帳が編集されます。





発信履歴/着信履歴から登録する

<操作例>着信履歴からアドレス帳に登録する





- 2 ○で「アドレス帳へ登録」を選び
 - () [選択]を押す





3 ©で「新規登録」を選び © [選択] を押す

選択した電話番号が入力されたアドレス帳登録画面が表示されます。





4 「アドレス帳に登録する」(P.38)を参照し登録操作を行う

お知らせ

●発信履歴から登録するときは、待受画面で ○ を押し操作を行います。


ペア機能

ペア相手を登録する

アドレス帳に登録している相手の中から5人までをペア相手として登録することができます。登録すると簡単な操作で電話やメールができます。

1 待受画面で を押す ペアメニューが表示されます。





2 ○ で登録する番号を選び ○で「登録・解除」を選び

()[選択]を押す





3 ○で「はい」を選び ◎ [選択]を 押す





4 で登録する相手を選び ⑥ [選択]を押し



お知らせ

- ●ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手に登録する前に、「アドレス帳に登録する」(P.38)を参照してアドレス帳に登録してください。
- ●ペア相手に登録したアドレス帳データを削除すると、ペア相手からも削除されます。


ペア相手に電話をかける





- 2 で電話をかける相手を選び
 - ○で「電話」を選び●[選択]を 押す





お知らせ

●Eメール・Cメールの送信もできます。詳しくは、付属の『取扱説明書』【ペア機能】をご参照ください。

メール

Eメールについて(EZweb契約要)

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定については、「Eメール・EZweb初期設定」(P.18)をご参照ください。

Eメールでは、Eメール対応の携帯電話やパソコンと全角5000文字(半角10000文字)までのメッセージ、および画像などの送信/受信ができます。

- ※一度に送信できるEメールの宛先は5件までです。
- ※Eメール送信は、一日最大1000通(宛先数)までです。
- ※メールにデータが添付されている場合、データサイズや電波状況により メールの送受信に時間がかかる場合があります。



Eメールを作成して送信する

1 待受画面で 🗟 を押す

Eメールメニューが表示されます。





送信メール作成画面が表示されます。





3 (◌)でであを選び(◉)[編集]を押し

◎[編集]を押す

宛先入力方法選択画面が表示されます。





4 💍 で「アドレス帳呼出」を選び

◎[選択]を押す

アドレス帳一覧画面が表示されます。

●宛先入力方法選択画面から送受信履歴、直接入力などを選択し、Eメールアドレスを入力することもできます。









6 『[完了]を押す

押す





7 **[確定]を押す** 宛先が入力されます。





8 で **| を選び | [編集]を押す** 件名入力画面が表示されます。





- 9 **件名を入力し () [確定]を押す** 件名が入力されます。
 - ●文字の入力方法については、「文字入力」 (P.32)をご参照ください。
 - ●件名は全角50文字(半角100文字)まで入力できます。









11 本文を入力し ② [確定]を押す 本文が入力されます。




送信メール作成 10ともちゃん 月二次会 ② ② 5 時集合 ⇒ 時間厳守だ よ! あの時歌ってた ジ 右端の彼 ® ジ も来るら しいよ ♥ ゆみこのブー 送信 編集 サプメニュー

12 **(学) [送信]を押す** 送信方法選択画面が表示されます。



●おてがる絵文字送信(無料)・マイ絵文字送信(有料)のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「絵文字め~る」のお申し込みが別途必要です。



13 ② で「通常送信」を選び ③ [選択] を押す

作成したメールが送信されます。

●送信が完了すると、送信済みメールと して送信ボックスに保存されます。





受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、待受画面に表示してお知らせします。



1 ○で **!** (Eメール)を選び ◎ を押す

受信フォルダー覧画面が表示されます。

●新着メールのあるフォルダは色が変わり、り、と件数が表示されます。





2 ○で「メインフォルダ」を選び ◎ [選択] を押す

受信メール一覧画面が表示されます。






3 (②でメールを選び(③)[表示]を押す 受信メール表示画面が表示されます。

● **. #! を押して、前後のメールを表示することができます。





受信メール表示画面の見かた



●受信ボックスのEメールを表示する

- 1 待受画面で <a>◎ を押し <a>○ で
 「受信ボックス」を選び
 - () [選択]を押す

受信フォルダー覧画面が表示されます。





- 2 P.50の手順2~3を参照しメールを表示する
- ●受信メールにフォト/ムービーが添付されている場合
- **1** 受信メールを表示し で本文の後のファイル名を選び [受信]を押し [再生]を押す

添付データが再生されます。





お知らせ

●フォトやムービーのファイルサイズによっては自動的に表示されたり、添付データを選び⑥ [再生]を押して表示させるものがあります。

受信したEメールに返信する


P.50の手順3の操作の後、

◎ [返信]を押す

送信メール作成画面が表示されます。 宛先が入力され、件名・本文には受信 メールの内容が引用されます。

- ●件名には「Re:」が付加されます。
- ●件名を編集することもできます。









(送信]を押す 送信方法選択画面が表示されます。





4 ② で「通常送信」を選び ③ [選択] を押す

作成したメールが送信されます。





迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをお勧めします。また、どのメールフィルター設定にしていいか、お悩みのお客様向けにKDDI(株)では、「サポート設定」機能をご用意しました。

画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

メールフィルターの設定

例:「サポート設定」への接続方法

待受画面で 🗟

- ▶「Eメール設定」を選び 「選択]
- ▶「メールフィルター」を選び ◎ [選択]
- 次へを選び [OK]
- ▶ 暗証番号を入力し ◎ [確定]
- 送信を選び [OK]
 画面の指示に従って操作する

●カンタン設定

サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定する 条件を確認しながら設定したい人にお勧め

フィルターレベル(高)

PCからのメールをシャットアウト ケータイのみでしかやりとりしない人に お勧め

フィルターレヘ゛ル (中)

しつこいメールを指定してブロック ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む 人にお勧め

フィルターレヘ゛ル (低)

未承諾広告となりすましメールをブロック 最低限やっておきたいフィルター

メールフィルター

■カンタン設定

- 1 <mark>妹°-ト設定</mark> 2 フィルターレヘ*ル(高)
- 3 フィルターレヘ゛ル (中)
- 4 フィルターレヘ゛ル (低)

■個別設定

- 5 未承諾広告フィルター6 アトドレスフィルター
- ※個別設定とは?

■その他

- 7 拒否通知外泌信設定
- 8 設定確認
- 9 設定にあたって

∢戻る

OK ブラウザメニュー



サポート設定

妣°-ト設定を使えば質問に答えるだけでお客様にぴったりのフイルターが自動で設定できます。

※現在メールフィルターを設定している方は現在の設定はサットされますのでご注意ください。

質問へ

戻る クラウサメニュー

お知らせ

- ●Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、「Eメールアドレスを変更する」(P.20)をご参照ください。
- ●メールフィルターの設定について詳しくは、付属の『取扱説明書』【メールフィルターを設定する】をご参照ください。

Cメールについて

Cメールでは、auのCメール対応携帯電話どうしで全角50文字(半角100文字) までのメッセージの送信/受信ができます。

※Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能は、Cメール本文内に接続先URL(http://□□□、https://□□□)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能で、ご利用開始時から設定が有効となっております。設定の無効については、付属の『取扱説明書』[Cメール安心ブロック機能]をご参照ください。



Cメールを作成して送信する





2 ○ で「新規作成」を選び ○ [選択] を押す

送信メール作成画面が表示されます。










- 4 () で「アドレス帳呼出」を選び
 - ◎[選択]を押す

アドレス帳一覧画面が表示されます。

●宛先入力方法選択画面から送受信履歴、直接入力などを選択し、電話番号を 入力することもできます。





5 ② でメールを送る相手を選び

- ◎[選択]を押す
- ●電話番号が1件の場合は、手順7へ進んでください。
- ●電話番号を複数登録している場合は、 ○ で番号1~3を選択します。





6 ⑥[選択]を押す





7 ○ で Ø を選び ○ [編集]を押す 本文入力画面が表示されます。





- 8 本文を入力し ② [確定]を押す 本文が入力されます。
 - ●文字の入力方法については、「文字入力」(P.32)をご参照ください。





9 🖺 [送信]を押す

作成したメールが送信されます。

●送信が完了すると、送信済みメールと して送信ボックスに保存されます。





受信したCメールを読む

Cメールを受信したことを待受画面に表示してお知らせします。



(Cメール)と件数を 表示してお知らせします。

(○)で (Cメール)を選び (○)を 押す

受信メール表示画面が表示されます。



- 3/03(金)12:34 があります。是非、ご 来店くださいませ! サブ・メニュ・
- 返信
- ●新着メールが複数の場合は、最新のメールが表示されます。 (*) ・ (ま) を押して、前後のメールを表示することができます。
- P「仮信]を押すと、メールの差出人に返信メールを送るこ とができます。

受信ボックスのCメールを表示する

- 待受画面で 🗟 を1秒以上押し
 - で「受信ボックス」を選び
 - ()[選択]を押す

受信メール一覧画面が表示されます。





(○) でメールを選び (◎) [表示]を押す




EZweb (EZweb契約要)

EZwebについて

EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定については、「Eメール・EZweb初期設定」(P.18)をご参照ください。

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。 情報サイトから、着うた®や最新のニュースなどの情報が入手できます。

※情報サイトの中には通信料の他、情報提供料がかかるものがあります。



情報サイトに接続する

EZトップメニューを表示する

待受画面で全

待受画面で/🖟 を押し 🌕 で「トップメニュー」を選び

() [選択]を押す

EZトップメニューが表示されます。



EZトップメニュー

12:34

EZトッフ°メニュー ★ au stvle≖

- ★ とくする情報
- ★ 最新情報 🔤
- ★ EZサ-ビスで探す L△○□…
- ★ がごりで探す
- 1 ビジネス&ニュース
- **L**△○□...
- 2 IU7
- **3** ショッヒ°ンク * & オークション
- $\mathbf{L} \triangle \bigcirc \square \cdots$
- **4** 517
- 5 木上、一&カルチャー
- **L**△○□...
- 6 キーワードで探す
- 料金・申込・インフォ™
- ★ 災害用伝言板

[English]

■マーク表示メニューにつレ…

OK フララウザメニュー

au style

auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介

とくする情報

EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供

最新情報

手軽に見れる特集情報や天気、占いなどの日替わり情報をチェック

EZサービスで探す

EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介

カテゴリで探す

カテゴリ別にサイトを探す

ビジネス&ニュース

ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供

エリア

天気、地図などの地域情報をご提供

ショッピング&オークション

ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できる オークション情報をご提供

ライフ

暮らしに役立つ情報を提供

ホビー&カルチャー

ゲーム、占い、音楽などの最新情報や趣味、エンターテイメントのトレンド情報などをご提供

キーワードで探す

キーワードでサイトを探す

料金・申込・インフォ

料金確認、各種申込、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載

災害用伝言板

災害時の安否情報の登録・確認

English

英語版のサイトはこちらから

お知らせ

●画面の表示内容やレイアウトは1つの例を示しており、実際の画面と異なる場合があります。

EZweb中の基本操作

- (○) で項目を選び (◎) を押すことで、次の画面を表示できます。
- (○または(変)を押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上押すとEZトップメニューに戻ります。
- ●画面のすべてが表示されていない場合、 (上)、 (下)を押して表示することができます。

EZトップメニュー



② または (O) を1秒以上押す

着うた®をダウンロードして着信音に設定する

着うた®を情報サイトからダウンロードして、着信音に設定することができます。 また、画像をダウンロードして待受画面などに設定することもできます。


1 EZトップメニューから ҈で 「カテゴリで探す」を選び ◎ [OK]を 押す





- 2 ②で「着うた・着ムービー」を選び
 - OK]を押す






3 ②でカテゴリを選び ◎ [OK]を 押す



4 (○)で情報サイトを選び (○)[OK]を 押し、画面の指示に従いダウンロード する





5 『[再生]を押す

ダウンロードしたデータが再生されます。





6 🖳 [登録]を押す

登録する種別の一覧が表示されます。





7 (○)で「着信音」を選び

◎[選択]を押す

選択した種別の登録先が表示されます。





②で「通常着信音」を選び ◎ [選択]を押す ダウンロードしたデータが「通常着信音」に登録されます。



お知らせ

- ●情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワード、またはプレミアム EZパスワードの入力が必要です。初めてご契約・ご利用の場合は画面の指示に従ってそれ ぞれのパスワードを設定してください。設定したパスワードはお忘れにならないように控えておいてください。
- ●ダウンロードの操作方法は情報サイトによって異なります。ここで記載している手順は1つの例で、実際の操作と異なる場合があります。

よく見る情報サイトを登録する


よく利用する情報サイトのURLを「お気に入り」に登録しておくことで、簡単に 情報サイトへ接続することができます。

お気に入りに登録する

登録したい情報サイトを表示し (**)[ブラウザメニュー]を押す

ブラウザメニューが表示されます。





- 2 ②で「お気に入り登録」を選び
 - OK]を押す

情報サイトのタイトル、URL、フォルダ名が表示されます。

●情報サイトによっては、お気に入りに 登録できないものがあります。





3 (登録)を押す お気に入りに登録されます。





お知らせ

●お気に入りには100件まで登録できます。

お気に入りに登録した情報サイトを見る

1 待受画面で 虚を押す

EZメニューが表示されます。





- 2 ⑥ で「お気に入りリスト」を選び
 - ◎ [選択]を押す

登録している情報サイトが一覧表示されます。





- 3 ()で接続したい情報サイトを選び
 - () [選択]を押す

選択した情報サイトへ接続されます。





EZweb


利用料金を確認する


1 待受画面で ◎ [1] [1] を押す



2

- ()で確認したい項目を選び
- OK]を押す





お知らせ

表示される通話料·通信料は目安です。

EZナビ (EZweb契約要)

EZナビでできること

EZナビは位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認できる「安 心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」をご利用い ただけます。

待受画面






メインメニュー





選び()を押す





EZナビについて詳しくは、付属の『取扱説明書』【EZナビ】をご参照ください。

お子様の居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」

A5518SAからの操作で、安心ナビ付 置確認対応のau電話の位置を確認す ることができるサービスです。「いつ でも位置確認 (有料)と「位置確認メ ール」の2種類のサービスがあります。





特定の時間に、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定し たエリアに入ったとき(またはそこに いる)、出たとき(またはそこにいな い)に、特定のau電話へ自動的にメー ル通知をします。





外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

EZナビウォークメニュー





おでかけメニュー



オススメ	最新情報、オススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビのデモや声de入力を体験できます。
乗換検索★	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ★	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定登録	各種設定や会員登録などができます。

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。 詳しくは、付属の『取扱説明書』【EZナビ】をご参照ください。

Myスポット



自宅やお気に入りの場所 (会社、友人宅、お店など)を登録しておくと、 その場所まで簡単にナ ビゲーションできます。

自宅へ帰る

(経路候補一覧) 2018年01月01日 ■12:34⇒12:53 水台 212:34⇒12:53 水台 の再探索 終電探索 △地図表示中のご注意 △比*条件設定

第1経路 □160 ◎19分 12:34発 現在地 ↓徒歩 (760m) □1:34発 現在地 自宅の場所を登録して おくと、自宅までのルートを簡単にナビゲーショ ンできます。また電車の 乗り換え、到着時刻を調 べるのにも便利です。

現在地マップ



初めて行った場所、道に 迷って「ココどこ?」と 思ったらこの機能。「現 在地マップ」を選択する だけで、今いる場所の地 図をリアルタイムに表 示します。

現在地メール



p/map/ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ/ΔΔΔ

送信 編集 サプメニュー

待ち合わせのときに、今いる場所を相手にメールで知らせることができます。メールを受け取った人は、そのメールが送信された場所までナビゲーションできます。

安心ナビでできること


■安心ナビ位置確認でできること

お子様の帰りが遅いときや、迷子になっていないか心配なときなどに、簡単な操作で外出中のお子様の今いる場所を地図で確認できます。安心ナビ位置確認には、「位置確認メール」と「いつでも位置確認」の2種類のサービスがあります。

●位置確認メール

お母様がお子様にメッセージ付きのメールを送ることができます。お子様はお母様のメッセージを確認して、今いる場所を知らせることができます。


例)お母様がお子様にメールした場合



●いつでも位置確認

お母様がお子様を検索した場合、お子様が操作しなくても自動的に今いる場所を知らせます。携帯の操作が苦手な小さなお子様にお勧めです。

例)お母様がお子様にメールした場合




|安心ナビエリア通知でできること

お母様があらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアにお子様が近づく(またはそこにいる)と、お母様の携帯に自動でメール通知をします。また、設定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。

●安心ナビエリア通知

いつも通っている塾や習い事などからの帰り道が心配なときでも安心。いつもの場所を通ったとき、自動的にお子様の携帯からお母様の携帯に通知します。

例) お母様がお子様のエリアを確認する場合



お知らせ

- ●「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ●「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうしで、電話番号を アドレス帳に登録する必要があります。
- ●位置情報取得や地図表示には別途パケット通信料がかかります。
- ●「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、ナビバスワードを設定する必要があります。
 - ※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- ●GPS衛星の電波を受信しづらい地下街、建物内、ビルの陰などでは実際の位置と異なって表示される場合があります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- ●相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は 行えません。
- ●Cメールのご利用を停止している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- ●画面の表示内容やレイアウトは1つの例を示しており、実際の画面と異なる場合があります。
- ●EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- ●「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」について詳しくは、付属の『取扱説明書』【EZナビ】の各項目をご参照ください。

EZ • FM (EZweb契約要)

A5518SAをFMラジオとして使うことができます。

EZ・FMの使い方

●三洋平型ステレオイヤホン04を取り付ける

平型イヤホンマイク接続端子についているカバーを開け、三洋平型ステレオイヤホン 04を接続します。



EZ・FMを聴く

1 待受画面で 💿 を押す





2 ○ で「EZ・FM」を選び ○ [選択] を押し、○ で「承諾する」を選び ○ を押す

EZ·FM画面が表示されます。





操作方法

●EZ・FM画面について



①周波数表示

- ②② を押してから、● を押すと、0.1MHz単位 でチューニングできます。
 - ※ 6 を1 秒以上押すと、自動でチューニングします。

②放送局名/曲名表示

- ●通常は放送局名が表示されます。
- (●) [曲名表示]を押すと、アーティスト名や曲名 などの情報を表示できます。
 - ※番組によっては、表示されません。

●音量調節について

(○) で音量を調節します

6	音量が上がる
0	音量が下がる

EZ·FMを中断/終了する

「中断」を選択すると、EZ·FM画面を終了して、音声のみを聴くことができます。





お知らせ

- ●EZ・FMをご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定については、「Eメール・FZweb初期設定」(P.18)をご参照ください。
- ●EZ·FMは無料でお聞きいただけます。曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- ●画面の表示内容やレイアウトは1つの例を示しており、実際の画面と異なる場合があります。
- ●EZ·FMについて詳しくは、付属の『取扱説明書』【EZ·FM】をご参照ください。

スマートモード

スマートモードについて

スマートモードに設定すると、電話機能、アドレス帳、メール、EZwebなどをよく使う機能に限定して、よりシンプルな方式でお使いいただけます。

■スマートモードに設定する

1 待受画面で ◎ を押す





- 2 ② で「スマートモード」を選び
 - ●[選択]を押す確認画面が表示されます。





3 ② で「はい」を選び ② [選択]を 押す

スマートモードに設定されます。





●スマートモードを解除する


待受画面で ◎ を押すスマートメニューが表示されます。





2 ○ で「機能」を選び ◎ [選択]を 押す





- 3 (で「スマートモード解除」を選び
 - ◎ [選択]を押す

確認画面が表示されます。





4 ② で「はい」を選び ③ [選択]を 押す

スマートモードが解除されます。





お知らせ

■スマートモードに設定すると、通常モードで設定した内容が変更される場合があります。 また機能によっては、設定内容変更のメッセージが表示されます。

スマートモード中の画面表示について

●待受画面の表示について



1	O S	不在着信あり
2	"	新着Eメールあり [※]
3	S C	新着Cメールあり [※]
4	I	簡易留守メモあり
⑤	2	スマートメニューを表示
6	⊠♥SV	マナーモード設定中

※ペア登録している相手からのメールには™が表示されます。

スマートメニューについて

スマートモードでは、スマートメニューから各機能を呼び出します。

1 待受画面で ②を押す

スマートメニューが表示されます。





	アドレス帳	アドレス帳へ登録・編集							
電話	着信履歴	かかってきた電話の履歴を表示							
	発信履歴	かけた電話の履歴を表示							
	簡易留守メモ	簡易留守メモの設定/解除							
J II.	Eメール	Eメールの作成、送受信Eメールの確認							
メール	Cメール	Cメールの作成、送受信Cメールの確認							
	データフォルダ	データフォルダに保存したデータの確認							
データ	miniSDフォルダ	miniSD™メモリカード(市販品)に保存したデータの確認							
	miniSDメールフォルダ	miniSD™メモリカード(市販品)のメールフォルダに係 したメールの確認							
	料金/申込	利用料金の確認や各種サービスの申し込み							
松松丛上	着信音	着信時のメロディと音量を設定							
機能	画面	文字サイズや壁紙を設定							
	スマートモード解除	スマートモードの解除							
	カレンダー	カレンダーを表示							
W. II.	アラーム	アラームを設定/解除							
ツール	電卓	電卓として使用							
	EZ·FM	FMラジオとして使用							
私の番号		自分の電話番号、Eメールアドレスの確認							

スマートモードで使う

■アドレス帳に登録する

スマートモードでは名前、ヨミ、電話番号、Eメールアドレスを登録できます。

1 スマートメニューから ② で「電話」 を選び ③ [選択]を押し

○で「アドレス帳」を選び○[選択]を

アドレス帳一覧画面が表示されます。





2 『[新規]を押す





3 名前を入力し◎ [確定]を押す

●名前を入力するとヨミが自動的に入力 されます。





4 ヨミを確認し◎[確定]を押す


電話番号の入力方法選択画面が表示されます。

●電話番号を入力しない場合は、[次へ]を押します。





5 ○ で「直接入力」を選び ◎ [選択] を押す



ハ*レス帳登録 電話番号を入力します

戻る確定

電話番号を入力し◎[確定]を押す Eメールアドレスの入力方法選択画面が 表示されます。



- ●登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ●Eメールアドレスを入力しない場合は、[™][次へ]を押します。

水・ルス帳登録メールアドレスを入力します1受信履歴呼出②送信履歴呼出③直接入力

4入力しない

戻る選択次へ

7 ② で「直接入力」を選び ③ [選択] を押す






8 Eメールアドレスを入力し ② [確定] を押す

アドレス帳登録画面が表示されます。

● ③ [選択]を押すと選択している内容 を編集することができます。





9 (確定]を押す アドレス帳に登録されます。



お知らせ

●待受画面で 『 を押して、『 **[新規**]を押すことでも登録することができます。

Eメールを作成して送信する

1 スマートメニューから ②で「メール」 を選び ③ [選択]を押す メール選択画面が表示されます。



1 EX-III

携帯電話やパソコンとEメー ルを送受信します

2 ②で「Eメール」を選び ◎ [選択]を押す Eメールメニューが表示されます。



| メールメニュー | 1||新規作成

②受信ボックス③送信ボックス4新着メール問合せ5メールアドレス変更

CX-ル 選択

3 ②で「新規作成」を選び ③ [選択] を押す

宛先入力方法選択画面が表示されます。



メール作成

宛先を入力します

11小°7呼出

2 水 心 根 呼出 3 受信履歴呼出 4 送信履歴呼出 5 直接入力

正3 選択

- 4 (で「アドレス帳呼出」を選び
 - ◎ [選択]を押す

アドレス帳一覧画面が表示されます。



|あ ゕ|さ|た|な| |**▽相沢くん**

あき

☑飯田さん

内田さん

- 5 ・ でメールを送る相手を選び
 - ◎ [選択]を押す

件名入力画面が表示されます。





かな 確定 定型文

6 件名を入力し◎[確定]を押す 本文入力画面が表示されます。



7 本文を入力し ② [確定]を押す

送信メール作成画面が表示されます。

- ◎[編集]を押すと選択している項目 を編集することができます。
- 【型 [保存]を押すと作成したメールが 送信ボックスに保存されます。



送信 / 保存

8   ∰ [送信]を押す

送信方法選択画面が表示されます。



送信方法選択
11そのまま送信
2 フォトメール便
3 マイ絵文字
4 おてがる絵文字

9 💍 で「そのまま送信」を選び

◎[選択]を押す

作成したメールが送信されます。





お知らせ

- ●待受画面で 🖟 を押して、メール選択画面を表示することもできます。
- ●500KBまでのデータを1件添付できます。
- ●スマートモードでは、宛先はEメール1件につき1宛先です。ただし、ペアメニューから「Eメール」を選び [全員送信]を押した場合は、すべてのペア相手を宛先としたEメールを作成できます。

困ったときは?

症状	チェック	処 置	ページ
電源が入らない	☞ を1秒以上押していますか?	☞ を1秒以上押してください。	13
	電池切れになっていませんか?	電池パックを充電してください。	12
	電池パックが正しく取り付けられ ていますか?	正しく取り付けてください。	_
充電ができない	卓上ホルダに正しくセットされて いますか?	正しくセットしてください。	12
	卓上ホルダにコネクタがしっかり 差し込まれていますか?	しっかりと差し込んでください。	12
	外部接続端子にコネクタがしっか り差し込まれていますか?	しっかりと差し込んでください。	12
キーを押しても 反応しない	電源が入っていますか?	電源を入れてください	13
電話がかけられ	電源が入っていますか?	電源を入れてください。	13
ない/かかって こない	「圏外」が表示されているか、電波 の弱い場所にいませんか?	電波状態のよい場所に移動して ください。	13
	市外局番をつけ忘れていませんか? (電話がかけられない)	市外局番からダイヤルしてくだ さい。	22
着信音が鳴らな い	着信音量が「S(OFF)」になってい ませんか?	着信音量を調節してください。	26
	マナーモードが設定されていませ んか?	マナーモードを解除してください。	29
相手の声が聞こ えない/聞きづ	受話音量が小さくなっていません か?	受話音量を調節してください。	25
らい	電波状態が悪くありませんか?	電波状態のよい場所に移動して ください。	13
通話が途切れる	電波状態が悪くありませんか?	電波状態のよい場所に移動してください。	13
電話が自動的に 応答する	簡易留守メモが設定されていませ んか?	簡易留守メモを解除してください。	30

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記の三洋電機株式会社のホームページで ご案内しております。

- · A5518SAからは→ / **i** を 1 秒以上押す (SANYOケータイプラネット)
- ・パソコンからは→<u>http://www.sanyo-keitai.com</u>(SANYOケータイアリーナ)

アフターサービスについては、付属の『取扱説明書』【アフターサービス】をご参照ください。

紛失してしまったときのために(遠隔オートロック)

万一、A5518SAを紛失してしまったときのために遠隔オートロックの動作環境を設定しておきましょう。指定した時間内に指定した電話番号からの着信を指定した回数繰り返すことで、A5518SAにオートロックをかけ他人に使用させないようにすることができます。

●遠隔オートロックを設定する

- 1 待受画面で () [4] [1] 戸 を押し ロックNo.を入力し () [確定]を 押す
 - ●お買い上げ時、ロックNo.は「1234」に 設定されています。





2 設定する項目を選び **②** [選択]を押す

ON / OFF

○で「ON」を選び○[選択]

指定番号

- ◯ [新規]を押し番号を入力して ◎ [確定]→ 🖳 [戻る]
- ●3件まで指定することができます。
- ●2件目以降を登録するときは「指定番号」を選択後、
 (型[サブメニュー]を押し、「新規登録」を選択してください。

指定時間

時間を入力して ②[選択]

●1~10分の間で設定することができます。

着信回数

回数を入力して ③[選択]

●3~10回の間で設定することができます。

3 (確定)を押す 遠隔オートロックが設定されます。




●遠隔操作でオートロックをかける

遠隔オートロックを設定した動作条件でA5518SAに電話をかける 遠隔オートロックが起動しガイダンスが流れます。

お知らせ

- ●オートロックについて詳しくは、付属の「取扱説明書」【A5518SAにロックをかける】をご参照ください。
- ●遠隔オートロックを設定するために電話をかけたとき、相手が電話に応答した場合も着信回数としてカウントされます。
- ●A5518SAの電源が入っていなかったり、電波を受信できない状態にある場合は、遠隔オートロックを起動することができません。遠隔オートロックについて詳しくは、付属の『取扱説明書』【遠隔オートロック】をご参照ください。

A5518SA English Simple Manual



Turning the Power On / Off

Press for more than one second.

Confirming Your Phone Number / E-mail Address

Press (o) in turn.

Making a Call / Answering a Call

Making a Call

Enter the phone number you want to call and press \nearrow .

Answering a Call

Press xwhile the phone is ringing.

- To end the call: Press .
- To adjust the earpiece volume during a call: Press ().

Using the Address Book

Saving an Entry in the Address Book

Press \bigcirc for more than one second \rightarrow Use \bigcirc to select \bigcirc (Name) and press \bigcirc \rightarrow Enter a name and press \bigcirc \rightarrow Use \bigcirc to select \bigcirc (Phone number 1) and press \bigcirc \rightarrow Enter a phone number and press \bigcirc \rightarrow Use \bigcirc to select Type and press \bigcirc \rightarrow Use \bigcirc to select \bigcirc (E-mail address1) and press \bigcirc \rightarrow Enter an E-mail address and press \bigcirc \rightarrow Use \bigcirc to select Type and press \bigcirc \rightarrow Press \bigcirc \rightarrow Press \bigcirc .

Displaying the Address Book

Press $\stackrel{\text{\tiny M}}{\longrightarrow}$ Use \bigcirc to select the row, use \bigcirc to select the desired name and press \bigcirc .

Initial Settings for E-mail and EZweb

To use the E-mail and EZweb services, you need to subscribe to the EZweb service. If you did not subscribe it when you purchased your phone, please contact au Customer Service Center or au shop for further information. Make sure that you set the initial settings before using the E-mail and Ezweb services for the first time. Although the initial settings automatically determine your E-mail address, you can change it as you like.

Press $\boxed{\mathbb{A}}$, $\boxed{\mathbb{E}}$ or $\boxed{\mathbb{P}}$ \rightarrow Press $\boxed{\mathbb{O}}$ \rightarrow When you complete the initial settings, press $\boxed{\mathbb{O}}$.

Using E-mail

E-mail is a service through the Internet that allows you to exchange mails with other mobile phones or personal computers that support E-mail. You can send and receive a message of up to 5000 double-width (or 10000 single-width) characters.

Sending an E-mail

Reading a Received E-mail

When you receive an E-mail, "E-lu X/‡" (E-mail X) will be displayed in the standby screen. Use o to select "E-lu X/‡" (E-mail X) and press o \rightarrow Use o to select "H777#19" (Main Folder) and press o \rightarrow Use o to select the desired E-mail and press o.

Using C-mail

C-mail is a service that allows you to exchange mails with other au mobile phones that support C-mail. You can send and receive a message of up to 50 double-width (or 100 single-width) characters.

Sending a C - mail

Press $\begin{tabular}{l} \begin{tabular}{l} \beg$

Reading a Received C - mail

When you receive a C-mail, "C》—W X件" (C-mail X) will be displayed in the standby screen.

Use \bigcirc to select "C $\cancel{-}$ N $\cancel{-}$ K $\cancel{+}$ " (C-mail $\cancel{-}$ X) and press \bigcirc .

Using EZweb

EZweb is a service that allows you to enjoy Internet using your au mobile phone. You can access to various information sites from Top Menu.

Displaying the Top Menu

Press $\stackrel{\bullet}{E}$ \rightarrow Use $\stackrel{\bullet}{\bigcirc}$ to select " \vdash " $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"}$ $^{"$

Making an International Call

Example: To call 212-123-XXXX in the USA



Using the English Announcement

This function allows you to change the voice guidance and the answering message of Automatic Answering Service in English.

Using the Silent Mode

This function informs you of an incoming call by vibration and allows you to record the caller's voice message in In-Phone Ans Machn when you cannot answer the call.

■Enabling / Disabling the Silent Mode

Press ("") for more than one second.

Using the In-Phone Ans Machn

This function allows you to answer incoming calls by playing a message and record the caller's voice message.

Enabling / Disabling the In - Phone Ans Machn

Press $(\nearrow \mp)$ for more than one second.


For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

■If you are calling from a landline phone: 11 (toll free)

If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

A5518SA 中文简易说明书



打开 / 关闭电源

按住 鍵 1 秒钟以上

确认自己的电话号码 / E-mail 地址

按下(0)键

拔打 / 接听电话

■拔打电话

输入电话号码后,按下 🐼 键

■接听电话

当有电话呼入时,按下 🛵 键

- ●要结束通话,请按 🚮 键。
- 通话过程中,按 () 键能够调节音量大小。

使用通讯录

■ 在通讯录中添加新记录

■ 查看诵讯录

按 □ 键 → 按 ○ 键选择行,按 (○)键选择名字,按 ○ 键

EZweb E-mail 初始设定

要使用·EZweb E-mail,必须申请 EZweb 服务。若您在购买时未申请此项服务,请向 au 专卖店或 au 客户服务中心咨询。此外,在您使用前请先进行初始设定。初始设定后,E-mail 地址会被自动确定。您也可以将 E-mail 地址改为其它您喜欢的地址。

使用 E-mail

E-mail 是一种能够通过 Internet 与具备 E-mail 功能的手机或电脑进行通讯的服务功能。它可以发送 / 接收多达 5000 个全角字符(10000 个半角字符)的文字信息。此外,还能发送 / 接收图片和影片。

■ 发送 E-mail

■ 阅读收到的 E-mail

收到 E-mail 后,待机画面将显示「EX-II X件」(E-mail X 件)的通知信息。

按 \bigcirc 键选择 $\lceil EX-II \times H \rceil$ (E-mail $\times H$),按 \bigcirc 键 \rightarrow 按 \bigcirc 键选择 $\lceil X/Y7III/9^* \rceil$ (主文件夹),按 \bigcirc 键 \rightarrow 按 \bigcirc 键选择您要阅读的信件,按 \bigcirc 键

使用 C-mail

C-mail 是一种能够与具备 C-mail 功能的 au 手机进行通讯的服务功能。它可以发送 / 接收多达 50个全角字符 (100 个半角字符)的文字信息。

■发送 C-mail

■ 阅读收到的 C-mail

收到 C-mail 后,待机画面将显示「Cメール X件 I (C-mail X 件)的通知信息。

按(O)键选择「CX-11 X件」(C-mail X 件), 按(O)键

使用 EZweb

EZweb 是通过手机浏览 Internet 的服务。通过顶端菜单能够连接到各种网站。

■显示顶端菜单

按 🔁 键 → 按 🧿 键选择「トップメニュー」(顶端菜单), 按 🔘 键

拔打国际长途电话

操作示例: 往美国拔打号码为 212-123-×××× 的国际长途电话



使用消音模式

有电话呼入时,手机以振动方式通知;无法接听电话时,将启用电话留言功能进行录音,以记录对方要商谈的重要信息。

■ 设定 / 取消消音模式

按住(智)键 1 秒钟以上

使用电话留言

当电话呼入时,播放应答信息,并开始录音。

■ 设定 / 取消电话留言功能 按住 (メモ)键 1 秒钟以上

咨询电话

au 客户服务中心(综合信息)

■ 通过普通电话拔打: 【 0077-7-111 (免费电话)

■ 通过 au 电话拔打: 157 (免费电话)

その他機能

防犯ブザー機能

緊急のときに、大音量で防犯ブザーを鳴動させることができます。

●防犯ブザーを設定する

待受画面で ● ②○ を押し、○ で「ON」を選び ● [選択]を押す※お買い上げ時、防犯ブザー機能は「OFF」に設定されています。

●防犯ブザーを鳴らす

待受画面で 囲 を1秒以上押す

- ▶ 囲を1秒以上押すと、ブザーが止まります。
- ※ブザー鳴動中は、ブザー解除以外の操作はできません。 解除操作を行うか電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。



A5518SAには、このかんたんマニュアルでご紹介した他にも便利な機能があります。詳しくは、付属の『取扱説明書』をご参照ください。

- miniSD™メモリカード(市販品)市販のminiSD™メモリカードに様々なデータを保存できます。
- ●EZアプリ(BREW®)

ゲームや待受画面などのアプリケーションをダウンロードして利用できます。

●赤外線通信

赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしでデータのやりとりができます。

●日記帳

画像つきの簡単な日記帳を作成できます。

●おこづかい帳

当月と前月のおこづかい帳を作成できます。

●時間割

曜日ごとにメモをつけた時間割を作成できます。

●英単語辞書

和英・英和辞書など便利な辞書機能を搭載しています。

索引

数字・アルファベット

あ

アトレス帳
電話をかける41
登録38,43,76
編集42
英字入力35
絵文字入力37
遠隔オートロック81
お気に入り
接続64
登録63

か

各部の名称	11
かな・漢字入力	34
簡易留守メモ	
解除	
再生	
設定	30
キーの役割	14
基本的な操作	
共通ACアダプタ01	12
困ったときは?	80

さ

災害用伝言板サービス	
再生	····31
サブメニュー	17
三洋平型ステレオイヤホン0410	0,70
充電	
受話音量調節	25
準備	10
初期設定	
ステップダウン/ステップアップ	27
スマートモード	
スマートメニュー	75
設定/解除7	2.73
その他機能	

た

タワンロート6
卓上ホルダ10,12
着うた®6′
着信音
音量調節26
変更28
着信履歴24,43
定型文36
デカ受話音25
電源13
電池残量13
電波状態13

電話 受ける
は
バック機能33発信方法22発信履歴24,43不在着信23プロフィール19ペア機能44防犯ブザー機能89
ま
待受画面13マナーモード 解除29設定29逃惑メール53メイディスプレイ16メイール17メール54Eメール46メール46メーク53文英文文字字一次字字37かな・37定型文36入字割り当て33
6
利用料金65

	_
7	
1	_

_	< .+π	15	±	/=																			,	_
ノ	ン切	ソ	石	洁	•	• •	• •	•	• • •	• •	•	• •	٠.	• •	•	• •	٠	٠.	•	• •	•	٠	٠	Э

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•																														•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	•																																	•		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

EZwebからは

アクセス方法 (20 5 5 7 5 6) または

EZ ▶トップメニュー ▶ 料金・申込・インフォ ▶お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは

E 0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの 157番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.



発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株) 製造元: 三洋電機株式会社